

La maçonnerie de blocs, briques et béton cellulaire

La maçonnerie consiste en l'élévation d'un mur par assemblage de petits éléments à joints de mortier. Toutes les maçonneries d'éléments préfabriqués ont une mise en œuvre similaire, seuls leur finition et le mortier employé varient quelque peu.

PRODUITS CONSEILLÉS

SOLUTION POUR BLOCS ET BRIQUES



LE CLASSIC®



MULTIBAT®



ZÉRO DÉCHET
LE PRAKTIS®

SOLUTION POUR BÉTONS CELLULAIRES OU PIERRES



CHAUX NATHURAL®
TEINTE BLANCHE



TRADIFARGE® PLUS
TEINTE BLANCHE
PIERRE DURE



TRADIBAT™ 85
TEINTE GRISÉ
PIERRE DURE



SABLE À MAÇONNER

DISPONIBLE EN

VRAC

OU

BIG BAG



COLIS BAG®

Dosages pour 1 sac

Dosages pour 1 sac		Dosage équivalent kg de liant/m ³ de sable	Sable de type 0/4mm	Eau	Volume
35 KG	MURS EN BLOCS ET BRIQUES	300 kg/m ³	x 12	17 litres environ	120 litres environ
35 KG	MURS EN BLOCS ET BRIQUES	350 kg/m ³	x 10	17 litres environ	100 litres environ
35 KG	MURS EN BÉTON CELLULAIRE OU PIERRES	250 à 300 kg/m ³	x 14	17 litres environ	140 litres environ
25 KG		250 à 300kg/m ³	x 10	12 litres environ	100 litres environ

Dosages et granulométries donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant la provenance des matériaux et leur teneur en eau. Les caractéristiques techniques et conditions restrictives d'utilisation de nos produits sont disponibles sur demande avec FTP



1 LE TRAÇAGE

- Le traçage s'effectue sur les fondations ou sur le dallage à partir des chaises d'implantation.
- Implanter les baies et ouvertures.
- Humidifier préalablement le support.

2 LA POSE DU PREMIER RANG

- Régler le niveau sur les blocs d'angle (chaînages verticaux).
- L'importance de la pose du premier rang est primordiale; l'implantation, l'alignement, le niveau, l'aplomb doivent être vérifiés.
- Réaliser aussi une coupure de capillarité sous la première rangée.



3 LA MAÇONNERIE DU CORPS DE MUR

- Monter les angles sur lesquels est tendu un cordeau. L'épaisseur moyenne des joints horizontaux est de 10 à 15 mm.
- Les joints verticaux sont obligatoirement remplis. Afin d'éviter les « coups de sabre », le décalage des joints verticaux d'une rangée à l'autre doit être d'au moins 1/3 de la longueur du bloc.

4 LA FINITION DE MAÇONNERIE AVANT ENDUIT

- Les joints verticaux et horizontaux doivent être recoupés à la truelle et laissés en l'état, c'est-à-dire d'aspect rugueux. Un joint en retrait, en surplus ou taloché peut provoquer des spectres sur la façade une fois enduite.



ASTUCES ET PRÉCAUTIONS

- Pour réaliser rapidement les réservations des ventilations d'un vide sanitaire, il suffit de disposer un bloc de chaînage d'angle plein à l'horizontal.